

Déverrouillage électrique



Permet au personnel autorisé d'entrer dans une armoire sous tension. Le déverrouillage est un commutateur à contact momentané à clé avec des contacts normalement fermés. La rotation de la clé désengage le circuit du verrouillage électrique.

FONCTIONS

Peut être utilisé avec tous les verrouillages électriques HOFFMAN de 110/120 V

Un relais doit être utilisé conjointement avec le commutateur pour les applications 220/240 V et 440/480 V

Matériel de montage et instructions inclus

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Matériau | Finition | A à 120 V/60 Hz - Courant d'appel normal | A à 110 V/50 Hz - Courant d'appel normal |
|---------------------|-------------------|------------|----------|--|--|
| AEKDF | 26040 | Acier doux | Chromé | 10 max.A | 10 max.A |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE