

# Rondella di messa a terra/messa a terra

## Data Solutions



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Utilizzare con dado di messa a terra/messa a terra su almeno un punto di attacco per la messa a terra/messa a terra standard

Per il montaggio di pannelli frontali, campi di distribuzione o altri componenti sul telaio, supporti a scorrimento o elementi di profondità con forature quadrate

### SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Rondella

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Famiglia di prodotti	Tipo	Funziona con
21120-149	Acciaio	Zincato	100		Pannello frontale	Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Codice a catalogo	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Famiglia di prodotti	Tipo	Funziona con
21101-173	Acciaio	Zincato	100	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO	Pannello frontale	Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-148	Acciaio	Zincato	100		Pannello frontale	Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**